

Segue abaixo código de especificação do controlador de potência série THN 8000.

Caso haja dúvidas entre em contato com nosso departamento de vendas:

› vendas@therma.com.br Tel: (11) 5643-0440

THN 8 0 / -

TIPO DE CONTROLE

- 0 = Trem de Pulsos
- 1 = Ângulo de Fase
- 2 = Trem de Pulsos/Ângulo de Fase
- 3 = Modulação por ciclos de rede
- 5 = Trem de Pulsos/Ângulo de Fase
Modulação por ciclos de rede

CIRCUITO

- 1 = Monofásico (1 fase controlada)
- 2 = Bifásico (2 fases controladas)
- (somente para trem de pulsos)
- 3 = Trifásico (3 fases controladas)

CORRENTE

- 50 = 50A
- 63 = 63A
- 80 = 80A
- 100 = 100A
- 125 = 125A
- 160 = 160A
- 200 = 200A
- 250 = 250A
- 300 = 300A

ALIMENTAÇÃO

VENTILADOR

- 1 = 110Vca 2 = 220Vca
- 3 = 24Vcc 4 = 24Vca

Obs.: Bornes 29 e 30 localizado na parte superior.
Disponível quando a ventilação é forçada.
Quando a alim. for 24Vcc bornes - 1 e +2.

Obs.: O equipamento está preparado para funcionar com tensão de carga entre 100...500Vca. Todos os cabos de sinais devem ser SHIELDADOS. O ATERRAMENTO deve ser efetuado em um único ponto.

OBS: O comando eletrônico de disparo será codificado de acordo com as características especificadas para o controlador de potência, conforme exemplo abaixo:

THN 8 9 8 0 / / / /

TIPO DE CONTROLE

- 0 = Trem de Pulsos
- 1 = Ângulo de Fase
- 2 = Trem de Pulsos/Ângulo de Fase
- 3 = Modulação por ciclos de rede
- 5 = Trem de Pulsos/Ângulo de Fase
Modulação por ciclos de rede

CIRCUITO

- 1 = Monofásico (1 fase controlada)
- 2 = Bifásico (2 fases controladas)
- 3 = Trifásico (3 fases controladas)

ALIMENTAÇÃO COMANDO

- 1 = 110Vca
- 2 = 220Vca
- 3 = 24Vcc
- 4 = 24Vca

CORRENTE

- 50 = 50A
- 63 = 63A
- 80 = 80A
- 100 = 100A
- 125 = 125A
- 160 = 160A
- 200 = 200A
- 250 = 250A
- 300 = 300A